


Guide d'installation rapide en 3 étapes

Important :

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : Qdossafety.com

Liste des pièces :



Étape 1 - Déterminer le type de prise



Prise standard

La plaque de la prise actuelle est fixée par une vis au centre.

IMPORTANT :
Ne pas utiliser le cache-prise sur des prises bipolaires sans terre ou des prises DDFT.
Conçu pour un usage à l'intérieur seulement.



Prise Decora

La plaque de la prise actuelle est fixée par deux vis.

IMPORTANT :
Ne pas utiliser le cache-prise sur des prises DDFT.
Conçu pour un usage à l'intérieur seulement.

Étape 2 - Installation du cache-prise



AVERTISSEMENT


- Couper l'alimentation vers la prise avant l'installation.

Prise standardP

Retirer la plaque murale existante.

Retirer le cache-trou de fixation du centre du cache-prise à fermeture automatique en le poussant de l'arrière.

Placer le cache-prise à fermeture automatique sur la prise. Insérer la longue vis dans le trou du centre et la visser. Ne pas trop serrer, car cela peut nuire au glissement des portes de sécurité ou fissurer la plaque.




Prise Decora


Retirer la plaque murale existante.

Retirer les cache-trous de fixation en haut et en bas du cache-prise à fermeture automatique en les poussant de l'arrière.

Placer le cache-prise à fermeture automatique sur la prise. Insérer les deux petites vis dans les trous du haut et du bas et les visser. Ne pas trop serrer, car cela peut nuire au glissement des portes de sécurité ou fissurer la plaque.



Étape 3 - Test et utilisation du cache-prise à fermeture automatique



Insérer la fiche dans le cache-prise à fermeture automatique, Glisser le couvercle coulissant vers la droite et enfoncer la fiche.

Retirer la fiche et vérifier que le cache-prise à fermeture automatique bloque immédiatement l'accès aux fiches de la prise.

Si nécessaire, desserrer la vis jusqu'à ce que la porte de sécurité glisse facilement. Ne pas utiliser de lubrifiants.

Conserver l'ancienne plaque pour la réutiliser lorsque le cache-prise à fermeture automatique ne sera plus nécessaire.